

## HowTo: Procontrol domoruptor dipswitch

### Adressering

De allereerste versies van domoruptoren zijn adresseerbaar via dipswitches die zich in het front van de module bevinden.

Ze zijn niet adresseerbaar via onze (of enige andere) software.

De groepen en adressen van de relais, worden hardwarematig ingesteld.

Welke de mogelijkheden zijn, is afhankelijk van de versie.

De mogelijkheden zijn niet gedocumenteerd en dus ter plekke uit te testen.

Voor alle relais geldt dat je ze kan aansturen met ,Set', ,Reset' en ,Toggle'.

Let op: deze modules hebben mogelijk ook een groepsset en groepsreset aan boord.

Dat betekent dat je met 1 commando alle relais uit dezelfde groep kan in- of uitschakelen.

Daarvoor worden vaste adressen gebruikt!

18: groepsset

21: groepsreset

Afhankelijk van de versie, moet je die aanspreken met de functie ,Null'.

In sommige versies luisteren ze ook naar ,Set', ,Reset' en ,Toggle'.

Pas op en kijk dit na voor je aanpassingen maakt.

