

HowTo: Procontrol Relaiskaart

Adressering

De relaiskaart van Procontrol is niet adresseerbaar via onze (of enige andere) software. De groepen en adressen van de relais, worden hardwarematig ingesteld.

Welke de mogelijkheden zijn, is afhankelijk van de versie.

Voor alle relais geldt dat je ze kan aansturen met ,Set', ,Reset' en ,Toggle'.

Als de sticker op de module eindigt op ,T', dan kan de ze ook met ,Timer' aanspreken.

Let op: deze modules hebben mogelijk ook een groepsset en groepsreset aan boord.

Dat betekent dat je met 1 commando alle relais uit dezelfde groep kan in- of uitschakelen.

Daarvoor worden vaste adressen gebruikt!

18: groepsset

21: groepsreset

Afhankelijk van de versie, moet je die aanspreken met de functie ,Null'.

In sommige versies luisteren ze ook naar ,Set', ,Reset' en ,Toggle'.

Pas op en kijk dit na voor je aanpassingen maakt.

