# BLX\_Dali

Copyright © <Dates> by <Authors>. All Rights Reserved.

# **Table of contents**

Introductie Welkom	3 3
Beginnen	3
Systeem vereisten	3
Verbinden	3
DALI ballasten zoeken	4
B-Logicx adressen	5
Koppelen	7
Instellingen	8

# Introductie

### Welkom

Welkom bij de B-Logicx DALI Gateway commissioning software. Bij de opstart zie je volgend scherm.



# Beginnen

Deze handleiding gaat over de software voor de B-Logicx DALI Gateway Commissioning software. Hiervoor gaan we ervan uit dat alle DALI toestellen aangesloten zijn en dat de B-Logicx dimmers (DAMmodule) geadresseerd zijn. Voor meer info: https://b-logicx.be/DataSheet/DS\_DAG.pdf https://b-logicx.be/DataSheet/DS\_DAM.pdf https://b-logicx.be/Manual/BLConfig/HTML/Memberadresseren.html

## Systeem vereisten

Om deze software te kunnen gebruiken zijn volgende voorwaarden gewenst:

- Een PC(Windows 7 of hoger) of MAC (vanaf 10.7) OPGELET: OP CATALINA DRAAIT DEZE SOFTWARE VOORLOPIG NIET
- 120MB vrije ruimte
- Een scherm met minimumgrootte van 1024x768px
  Houd rekening met beeldscherminstellingen.
  Als je de grootte van de items wijzigt, kan het gebeuren dat niet het hele venster op het scherm past.
  Zet je instellingen in dat geval op 100%

# Verbinden

Om te starten volg je de volgende stappen.

- 1. Verbind de USB kabel tussen de Gateway en de PC.
- 2. Start de B-Logicx DALI Gataway Commissioning software op
- 3. Zet de schakelaar op de gateway op 'Prog'

In geval van fout kan je de volgende foutboodschap krijgen. Herbegin de bovenstaande procedure opnieuw.

Fout !		×
	Ingestelde COM-poort niet gevonden ! Controleer of MMTP is aangesloten. Wijzig eventueel COM-poort.	
	ОК	]

Nu maak je de verbinding met de gateway, door op de knop 'DALI Gateway verbinden' te klikken.

B-Logicx adress	en		
Groep		-	
Adres		•	
Algemeen			
Lichtnveau	100	•	
	1		
Dali Gateway verbinden			

Niet alleen de verbinding wordt nu gemaakt, maar ook de aanwezige configuratie en de ballastgegevens worden opgevraagd.

Hoe lang dit duurt, hangt af van het aantal aangeloten ballasten. Daarna zie je de volgende boodschap.

Succes	×
DaliGateway uitlezen succes.	
ОК	

### DALI ballasten zoeken

Links, onder 'Balasten' kan je alle beschikbare DALI-ballasten terugvinden.

Als er om een of andere reden toch een module zou ontbreken, kan je deze data altijd opnieuw verversen. Gebruik hiervoor de knop

'Zoek nieuwe of verwijderde ballasten': de lijst wordt eventueel aangevuld met nieuw gevonden ballasten. Niet

gevonden modules blijven in de lijst staan.

'Zoek alle balalsten opnieuw': de lijst wordt gewist en alleen de nog aanwezige modules blijven in de lijst.µ Je kan elke ballast ook meteen testen met de knop 'Test'.

De lichtsterkte die je daarbij wil gebruiken, vind je onder 'Lichtniveau' (onder B-Logicx adressen aan de rechterkant van het scherm)

Het einde van het zoeken wordt bevestigd met volgend bericht:

	Succes		×				
	DaliGateway vernieuwen succes.						
			ОК				
-Ballasten-							
	Ballast_ID 0 1 2 3	Zone	B-Logicx				
Zoek of verv ball	nieuwe vijderde asten	Test	Koppelen zone				
Zoe ball opr	k alle asten iieuw		Ontkoppelen zone				

#### **B-Logicx adressen**

De B-Logicx dimmers moeten nu aan een zone-id gekoppeld worden. Maak onder 'Zones' zo veel zones aan als je dimmers gaat toevoegen. Voor elke DAM-module die je aansluit op deze gataway maak je dus 4 zones aan. BLX\_Dali

ones		
Zone-ID 0 1 2 3	BLX Groep	BLX Adres
Toevoegen	Verwijderen Adres Wijzigen	Test

Klik op de knop 'Lees' en volg de instructies op het scherm. Klik dus op de knop van de dimmer (DAM). Als je nu geen module wilde toevoegen, klik je op 'Stop' in het popup scherm.

B-Logicx adressen					
Groep 5	•				
Adres 4	•				
Lees	Test				
Algemeen					
Liebtevoou 100		🖳 Lees BLX A	-		Х
Lichinveau 100	Ţ	Druk op	de toet	ts	
Dali Gateway verbinden	ali Gateway wissen	van een DA	\M-4 m	odule	
Alles AAN	Alles UIT	5	Stop		

Selecteer dan de gewenste zone en klik op 'Adres wijzigen'. Herhaal deze stappen voor alle zones (dimmers).

BLX\_Dali

ones			B-Logicx adressen
Zone-ID	BLX Groep	BLX Adres	Groep 5 -
0	5	4	
1	5	5	Adres 4 -
2	5	6	
3	5	7	Lees Test
			Algemeen
			Lichtnveau 100 •
			Dali Gateway verbinden wissen
			Alles AAN Alles UIT
Toevoegen	Verwijderen Adres Wijzigen	Test	D-LOGICX D-LOGICX

#### Opmerking:

Zo lang de knop op de gateway op 'PROG' staat, sturen de B-Logicx dimmers geen DALI ballasten aan. Van zodra je klaar bent met instellen, zet je de schakelaar op nieuw op 'RUN'.

## Koppelen

Selecteer de ballast en de zone die je met elkaar wil koppelen. Klik op 'Koppelen zone' om de zones en de ballast aan elkaar te koppelen. 'Ontkoppelen zone' verbreekt uiteraard de verbinding tussen de zone en de ballast. Hoeveel ballasten je aan een zone koppelt, bepaal je zelf.

asten					Zones		
Balla	ast_ID	Zone	B-Logicx		Zone-ID	BLX Groep	BLX Adres
	0	0	5-4		0	5	4
	1	2	5-6		1	5	5
	2	3	5-7		2	5	6
	3	1	5-5		3	5	7
Zook nieuwe							
of verwijderd	e		Koppele	1	Toevoegen	Verwijderen	Test
ballasten			zone				
		Test				Adres	
Zoek alle						Wijzigen	
ballasten			Ontkoppel	en			
opnieuw			20116				

Nadat je klaar bent met instellen, vergeet dan niet om de schakelaar op de gateway om te zetten naar 'RUN'.

## Instellingen

In het menu bovenaan, kan je onder 'Instellingen' de compoort aanpassen als dat nodig zou zijn.

Onder modules vind je een paar mogelijkheden

#### - Ballast info:

Klik op de knop 'lees' en de info van alle ballasten wordt weergegeven.

Zo kan je niet alleen de toestand van elke DALI ballast bekijken, maar zie je ook bv het minimum niveau.

DallastiD	win niveau	wax niveau	Huidig niveau	Fade time	Lamp status	ballast status
0	59 %	100 %	100 %	0.7 s	OK	OK
1	59 %	100 %	0 %	0.7 s	OK	OK
2	59 %	100 %	0 %	0.7 s	OK	OK
3	59 %	100 %	0 %	0.7 s	OK	OK

#### - Monitor:

Klik op 'Start' om de monitor te starten.

#### BLX\_Dali

Alle gegevens die van de B-logicx dimmers komen, worden hierin weergegeven. Klik op 'Stop' om de monitor te stoppen.

#### - DALI tester:

Niet beschikbaar voor gebruikers.

Rechts onderaan kan je kiezen voor 'Dali Gateway wissen'. Alle instellingen worden dan verwijderd. Je krijgt eerst volgende boodschap:

Op	gepast	!	$\times$
		Dali gateway terugzetten naar fabrieksinstellingen ?	
		Ja Nee	
Daarna wordt het wissen bevestigd	ł.		
	Suc	ces X	
	Da	liGateway fabrieksinstellingen geslaagd.	

Gegevens over de B-Logicx dimmers worden opgeslagen in de B-logicx database van je systeem. Gegevens over de DALI-ballasten worden niet op de PC opgeslagen, maar worden in de gateway bewaard. De volgende keer dat je met de DALI-gateway verbindt, zal deze eerst de configuratie en de ballastgegevens naar de software doorsturen.

OK